

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер погружной

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за предпочтение, оказанное нашей продукции. Каждый прибор марки «Delta Lux» отличается современным дизайном и высокими стандартами качества. Приобретая нашу кофеварку, Вы можете быть уверены в том, что выбрали достойный товар, который при соблюдении правил его эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Для того чтобы полностью использовать возможности Вашего нового блендера, а также сделать работу с ним максимально комфортной и безопасной, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации.

Описание

1. Плавная регулировка скорости
2. Кнопка включения скорости (I)
3. Кнопка включения режима ТУРБО (II)
4. Корпус мотора блендера
5. Съемная насадка
6. Венчик
7. Мерный стакан (500 мл)
8. Крышка мини-измельчителя
9. Мини-измельчитель (600 мл)
10. Петелька для подвешивания на стену



Меры безопасности

- Перед использованием блендера внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить Вам вред.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики прибора параметрам Вашей электросети.
- Блендер разрешается использовать только в бытовых целях. Он не предназначен для промышленного использования.
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы прибора.
- Чтобы не повредить прибор, запрещается измельчать и обрабатывать слишком твердые продукты (лёд, замороженные продукты, крупы, перец горошком, кофе в зёрнах и т.п.).
- Запрещается использовать прибор вне помещений.
- Запрещается прикасаться влажными руками к прибору, включенному в электросеть. Включайте и выключайте прибор только сухими руками.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед разборкой, очисткой, а также если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор, обращайтесь в сервисный центр.
- Следите, чтобы электропровод не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за электропровод, не перекручивайте и ни на что не наматывайте его.
- Извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя.
- Не перегружайте блендер продуктами.
- Прибор позволяет работать быстро и эффективно, во избежание перегрева электродвигателя продолжительность непрерывной работы не должна превышать 1 минуты.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными возможностями, или отсутствие опыта и знаний, если они не будут обучены и проинструктированы по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Внимание! Не пользуйтесь прибором более 1 минуты! Прежде чем повторно включить блендер, сделайте перерыв не менее, чем 4 минуты.

Примечание: данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с блендером.

Подготовка и эксплуатация блендера

Перед первоначальным использованием протрите блендер влажной салфеткой, промойте насадку и съёмные детали в мыльной воде, затем протрите всё насухо.

Внимание! Запрещается погружать корпус и держатель венчика в любые жидкости или мыть их водой.

Насадка для измельчения и смешивания

Блендер идеально подходит для работы с мягкими и жидкими продуктами (приготовление соусов, супов, майонеза, детского питания, пюре, всех видов коктейлей и т.п.).

- Перед тем, как присоединить насадку к моторной части, проверьте, чтобы блендер был отключен от электросети.
- Установите насадку на блендер, закрепите, повернув по часовой стрелке до упора и убедитесь, что все части надежно зафиксированы.
- Удалите косточки и другие твердые части из продуктов, нарежьте их на кусочки размером 1-2см.
- Заполните чашу (желательно с высокими краями) продуктами, которые хотите измельчить или перемешать.
- Для выбора скорости вращения насадок поверните в нужное положение регулятор мощности.
- Включите блендер, нажав кнопку «I» или «II»
- Для более эффективной работы блендера, пользуйтесь таблицей.

Таблица

ПРОДУКТЫ	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО, г	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СЕКУНДЫ
Помидоры	150-200	10-15
Фрукты	150-200	10-15
Пюре	200	10-15
Сыр	150	15
Хлеб	20	10
Яйцо	2 шт.	5-10
Свежая зелень	100	5-10

Насадка предназначена для взбивания яичных белков, сливок, смешивания жидких продуктов, замеса жидкого теста.

- Перед тем, как присоединить венчик к моторной части, проверьте, чтобы блендер был отключен от электросети.
 - Возьмите одной рукой держатель для венчика, а другой рукой вставьте венчик в держатель.
 - Установите держатель с венчиком на блендер, закрепите, повернув по часовой стрелке до упора и убедитесь, что все части надежно зафиксированы.
 - Для выбора скорости вращения венчика поверните в нужное положение регулятор мощности.
 - Включите блендер, нажав кнопку «I» или «II».
 - Максимальное взбивание венчиком 30 секунд, затем сделайте перерыв на 4 минуты.
Внимание! Запрещается использовать венчик для замеса крутого теста.
 - Для получения наилучших результатов:
 - не используйте мерный стакан, лучше при работе с венчиком выбирать более широкую посуду;
 - начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой. Если в процессе обработки смесь густеет, увеличьте мощность, переключив миксер на более высокую скорость;
 - перемещайте венчик по часовой стрелке, держа его слегка под наклоном.
- Примечание:** Не взбивайте одновременно более чем 4 яйца или 400мл сливок.
Внимание! Не позволяйте жидкости добираться до держателя венчика!

Мини-измельчитель

Мини-измельчитель предназначен для измельчения орехов, трав, яиц, мяса, сыра, лука, рыбы, хлеба, чеснока, овощей и т. п..

- Подготовьте продукты (удалите кости и другие твердые части из продуктов) и нарежьте их кусочками 1-2 см.
- На шифт в центре чаши установите нож.
- Заполните мини-измельчитель подготовленными продуктами.
- Закройте чашу крышкой, повернув ее до упора.
- Закрепите корпус блендера на крышке, повернув его до фиксации.
- Для выбора скорости вращения ножа поверните в нужное положение регулятор мощности.

ПРОДУКТЫ	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО, г	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, СЕКУНДЫ
Мясо без костей и жил	300	10-15
Овощи	300	10-15
Орехи	250	10-15
Сыр	250	15
Хлеб	200	10
Яйца вкрутую	6 шт.	5-10
Лук	300	5-10

- Включите блендер, нажав кнопку «I» или «II».
- Для более эффективной работы мини-измельчителя пользуйтесь таблицей.
- Отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
Внимание! Режущие лезвия очень острые и представляют опасность. Обращайтесь с ними крайне осторожно.
Примечание: Блендер не включится при неправильной или неполной сборке.

Чистка и уход

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.
- Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части теплой мыльной водой, после чего протрите чистым полотенцем насухо.
- Корпус и держатель венчиков протрите мягкой чуть влажной тканью.
- В уходе за блендером и его частями не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Запрещается корпус и все съемные части мыть в посудомоечной машине.