

Меры предосторожности



При неправильном использовании газонокосилка может быть опасна! Ваша газонокосилка может причинить серьезные ранения оператору и другим людям, поэтому необходимо следовать предупреждениям и инструкциям по безопасности, чтобы обеспечить приемлемую безопасность и эффективность при использовании Вашей газонокосилки. Оператор является ответственным за следование предупреждениям и инструкциям по безопасности, указанным в этом руководстве и на газонокосилке. Никогда не используйте газонокосилку, если сборник срезанной травы или заслоны, установленные производителем, не находятся в правильном положении.

Объяснение символов на Вашей газонокосилке



Предупреждение



Внимательно прочитайте инструкции по использованию, чтобы убедиться, что Вы поняли, как действуют все устройства управления.



Всегда держите газонокосилку на земле во время работы. Наклон или поднятие газонокосилки может вызвать выбрасывание камней.



Не подпускайте никого к месту работы. Остановите работу, если люди, особенно дети, или домашние животные, находятся в опасной зоне.



Берегитесь острых лезвий - выньте штепсель из розетки электрической сети перед тем, как проводить техническое обслуживание или если кабель был поврежден.



Лезвия продолжают вращаться после того, как машина будет выключена.



Держите кабель электропитания в стороне от лезвия.

Общие положения

1. Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с ограниченной способностью восприятия, а также лицами, не имеющими опыта работы с изделием и не ознакомившимися с его работой, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность или получают указания, касающиеся работы с изделием, от этого лица. Дети должны находиться под надзором, для того, чтобы обеспечить, что они не играют с изделием. В целях безопасности данное изделие не должны использовать дети до 16 лет и люди, не ознакомившиеся с инструкцией по эксплуатации.
2. Не позволяйте детям и лицам, не ознакомленным с инструкцией, использовать устройство.
3. Не используйте устройство, если рядом находятся другие люди (особенно дети) или животные.
4. Используйте газонокосилку только так, как описано в инструкциях и только для целей, для которых она предназначена.
5. Никогда не работайте с газонокосилкой, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, транквилизаторов или лекарств.
6. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

Электрическая часть

1. Британский институт стандартов рекомендует использование устройства защиты от токов замыкания на землю с током замыкания не больше, чем 30 мА. Даже с установленным устройством защиты от токов замыкания на землю не может быть гарантирована 100% безопасность и поэтому всегда необходимо следовать правилам безопасной работы. Проверьте

Ваше устройство защиты от токов замыкания на землю каждый раз, когда Вы его используете.

2. Перед началом использования изделия проверьте кабель на признаки повреждения или износа. Если кабель окажется дефектным, отнесите изделие в авторизованный центр обслуживания для замены кабеля.
3. Не используйте газонокосилку, если электрические кабели повреждены или изношены.
4. Немедленно отсоедините газонокосилку от электрической сети, если кабель разрезан или повреждена изоляция. Не дотрагивайтесь до электрического кабеля, пока газонокосилка не будет отсоединена от сети. Не чините разрезанный или поврежденный кабель. Замените его новым кабелем.
5. Ваш электрический кабель-удлинитель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы Вашей газонокосилки.
6. Всегда держите кабель в стороне от газонокосилки. Всегда работайте в стороне от места подачи электропитания, двигаясь туда и обратно, но никогда – кругами.
7. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
8. Всегда отсоединяйте газонокосилку от розетки электрической сети перед тем, как отсоединить любой штепсель, кабельный соединитель или кабель-удлинитель.
9. Выключите газонокосилку, выньте штепсель из розетки и проверьте, не поврежден ли или не изношен ли кабель электропитания перед тем, как сматывать кабель для хранения. Не чините поврежденный кабель, замените его новым кабелем. Используйте для замены только кабель GARDENA.
10. Всегда тщательно сматывайте кабель, избегая образования петель.
11. Никогда не носите газонокосилку, держа ее за кабель.
12. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.
13. Используйте только электрическое напряжение переменного тока, указанное на этикетке с характеристиками изделия.
14. Наши продукты обладают двойной изоляцией по стандарту EN60335. Ни при каких обстоятельствах никакие части изделия не должны быть заземлены.

Кабели

Если используются удлинители, то их минимальные поперечные сечения должны соответствовать приведенной ниже таблице размеров.

Напряжение	Длина кабеля	Размер сечения
220-240V/ 50Hz	до 20 m	1.5 mm ²
220-240V/ 50Hz	20 - 50 m	2.5 mm ²

1. Кабели электропитания и кабели-удлинители можно приобрести в Вашем местном авторизованном сервисном центре.
2. Используйте только кабели-удлинители, специально предназначенные для применения на открытом воздухе и соответствующие одному из следующих технических условий: обычный кабель с резиновой изоляцией (60245 IEC 53), обычный кабель с поливинилхлоридной изоляцией (60227 IEC 53) или обычный кабель с полихлоропреновой изоляцией (60245 IEC 57)
3. В случае повреждения короткого соединительного кабеля производитель, центр обслуживания либо квалифицированные специалисты должны заменить его во избежание несчастных случаев.

Подготовка к работе

1. При работе с газонокосилкой всегда носите крепкие ботинки и длинные брюки. Не работайте с инструментом, когда Вы босиком или в открытых сандалиях
2. Убедитесь, что газон свободен от палок, камней, костей, проволоки и мусора, которые могут быть отброшены лезвием.

Меры предосторожности

- Перед использованием газонокосилки и после любого удара проверьте, нет ли знаков повреждения или износа и, если необходимо, произведите ремонт.
 - Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия вместе с крепежными деталями в комплекте, чтобы сохранить баланс.
- Использование**
- Используйте газонокосилку только при дневном свете или хорошем искусственном свете.
 - Избегайте использовать Вашу газонокосилку на мокрой траве, где это возможно.
 - Будьте осторожны на мокрой траве, Вы можете поскользнуться.
 - На склонах будьте особенно осторожны, чтобы не поскользнуться, и носите обувь на нескользящей подошве.
 - При работе с газонокосилкой на склонах двигайтесь поперек склона, никогда – вверх и вниз.
 - Будьте предельно осторожны, меняя направление при работе на склоне. Ходите, никогда не бегите.
 - Во время проведения работ убедитесь, что вы занимаете удобное и безопасное положение, особенно при работе на склоне. Не используйте косилку рядом с бассейнами и садовыми прудами.
 - Не делайте шагов назад во время работы. Вы можете споткнуться.
 - Никогда не носите траву, притягивая газонокосилку к себе.
 - Выключайте газонокосилку перед тем, как передвинуть ее над поверхностями, другими, чем трава.
 - Никогда не работайте с газонокосилкой, у которой повреждены заслоны или без заслонов, установленных на своем месте.
 - Всегда держите руки и ноги в стороне от режущих поверхностей и особенно когда Вы включаете электродвигатель.
 - Не наклоняйте газонокосилку.
 - Не подносите руки близко к желобу для выброса травы.
 - Никогда не поднимайте или не несите Вашу газонокосилку, когда она работает или все еще подсоединена к источнику электропитания.
 - Выньте штепсель из розетки:
 - перед тем, как оставить газонокосилку без присмотра на какое-то время;
 - перед тем, как очистить засор;
 - перед проверкой, очисткой или работой над газонокосилкой;
 - если Вы ударились о какой-либо предмет. Не используйте Вашу газонокосилку до тех пор, пока Вы не будете уверены, что она полностью в безопасном рабочем состоянии;
 - если газонокосилка начала ненормально вибрировать. Немедленно проверьте. Чрезмерная вибрация может послужить причиной ранения.
- Уход и хранение**
- Предостережение: Не прикасайтесь к вращающемуся лезвию (лезвиям)
 - Держите все гайки, болты и винты крепко закрученными для обеспечения безопасного рабочего состояния газонокосилки.
 - Часто проверяйте сборник срезанной травы на износ и старение.
 - Для безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.
 - Для замены используйте только лезвие и болт лезвия, предназначенные специально для этого изделия.
 - Будьте осторожны во время регулировки газонокосилки, чтобы избежать захватывания пальцев между ее движущимися и неподвижными частями.
 - Храните в прохладном сухом месте, недоступном для детей. Не храните вне помещений.

Где лучше всего работать с косилкой GARDENA PowerMax

Косилка GARDENA предназначена для стрижки газонов в саду и около него.
Не используйте косилку на склонах с углом больше чем 20°.
Во избежание травм не используйте косилку при

стрижке кустов, живой изгороди, а также при стрижке и подрезке травы или выщипывании растений на балконах и крышах. Косилку нельзя использовать для срезания ветвей или выравнивания уровня почвы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При поставке колеса газонокосилки находятся в поднятом положении. Нельзя включать изделие до того, как колеса будут переведены в положение 5 (см. рис. А).

Крепление нижних секций рукоятки к газонокосилке

- Вставьте нижние секции рукоятки в корпус и опустите рукоятку вниз (B1).
- Вставьте болты в корпус и в нижние секции рукоятки, а затем туго закрепите болты с помощью фигурной отвертки (B2).

Крепление верхних секций рукоятки к нижним

Только Powermax 34E

- Убедитесь, что верхние ручки расположены выше кнопки предохранителя на коробке переключений.
- Убедитесь, что верхние ручки (C1) и нижние ручки (C2) правильно соотносятся. Для регулировки высоты верхней секции рукоятки имеются два отверстия.
- Закрепите ручки винтом (C3) с шайбой (C4) и зажимом (C5). Затяните зажим.
- Повторите эти действия для другой стороны ручки.
- Прижмите кабель к ручкам с помощью зажимов. См. Оглавление для ознакомления с последовательностью фиксации рукоятки. Убедитесь, что кабель не зажат между верхней и нижней секциями рукоятки.

Только Powermax 37E и 42E

- Проденьте регулировочный болт (D1) через нижнюю рукоятку. Повторите это действие с другой стороны.
- Установите регулятор поперечного наклона (D2) над регулировочным болтом и прикрепите его к нижней рукоятке до щелчка. Повторите это действие с другой стороны.
- Разместив верхнюю рукоятку на полу, как показано на Рис. E, наденьте ее на регулировочный болт с обеих сторон, зажав прикрепленный кабель в регуляторе поперечного наклона (E1).
- Прикрепив стопорный диск (F1) к регулировочному болту, дважды поверните диск по часовой стрелке в направлении символа блокировки (G).
- Поднимите верхнюю рукоятку в положение использования (H) и полностью затяните стопорный диск в направлении символа блокировки (G).
- Прикрепите кабель к верхней и нижней рукояткам предоставленными зажимами (J).

Установка сборника срезанной травы

Крепление ручки сборника срезанной травы

1. Вставьте ручку сборника в отверстия на его верхней части и нажмите на нее до щелчка (**K1**).
2. Обратите внимание на внутреннюю сторону крышки и убедитесь, что фиксаторы ручки сборника срезанной травы надежно установлены (**K2**).

Установка сборника срезанной травы

1. **Только Powermax 37E и 42E:**- Совместите обе части сборника вместе, выровняв фиксаторы. Убедитесь в правильности расположения фиксаторов перед защелкиванием (**L**).
2. **Powermax 34E / 37E & 42E:**- Поместите крышку сборника срезанной травы на собранный сборник, совместив фиксаторы. Убедитесь в правильности расположения фиксаторов перед защелкиванием (**M**).

Присоединение к газонокосилке собранного контейнера для травы

1. Приподнимите предохранительный щиток (**N1**)
2. **Только Powermax 37E и 42E:**- Извлеките заглушку для мульчирования (**V1**) из разгрузочного лотка

(**N2**).

3. Убедитесь, что выгрузной лоток чистый и на нем нет мусора (**N2**)
 4. Поместите собранный контейнер для травы на 2 фиксатора (**N3**) в задней части корпуса, см. иллюстрацию на **схеме P1**
 5. Поместите предохранительный щиток на верхнюю крышку контейнера для травы. Убедитесь, что контейнер для травы надежно закреплен.
- **ВАЖНО! ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО МЕЖДУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМ И КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ТРАВЫ НЕТ ЩЕЛИ.**
 - Удаление контейнера для травы выполняется в обратной последовательности.
 - Для больших газонов, где не нужно собирать подстриженную траву, вы можете использовать газонокосилку без контейнера для травы. Убедитесь, что предохранительный щиток сконструирован таким образом, чтобы срезанная трава выбрасывалась позади газонокосилки.

Регулирование высоты среза

- Высота среза регулируется подъемом или понижением колес с помощью рычага регулирования высоты (**A**).
- В данной модели есть пять уровней высоты (20 - 60 mm).

Высота среза:-

1 & 2 - низкая, 3 - средняя, 4 & 5 - высокая

- **ПРИМЕЧАНИЕ** Для большинства газонов подходит средний уровень высоты. Качество сбора травы и ваш газон могут пострадать, если вы установите слишком низкий уровень.

Регулировка высоты рукоятки - Только Powermax 37E/42E

Данное изделие оборудовано рукояткой, регулируемой в 5 разных положениях в зависимости от роста оператора. (**Q**)

Регулировка высоты рукоятки

1. Поворачивайте оба стопорных диска (**R1**) против часовой стрелки (приблизительно на 2 оборота) в направлении символа разблокирования (**R2**) до тех пор, пока зубья не выйдут из зацепления (**R3**). Постоянно придерживайте верхнюю рукоятку.

2. Отрегулируйте удобную высоту рукоятки, следя за тем, чтобы индикатор на стопорном диске (**R4**) находился в одинаковом положении на обоих регуляторах поперечного наклона.
3. Надежно затяните оба стопорных диска.

Запуск и остановка

Запуск газонокосилки

1. Присоедините удлинитель к задней части коробки переключений. (**S1**)
2. Сделайте петлю на кабеле и вставьте ее в отверстие. (**S2**)
3. Для безопасности расположите петлю на крюке и затяните кабель (**S3**).
4. Подключите устройство к сети и включите его.

Коробка переключений снабжена кнопкой предохранителя (**S4**) от случайного запуска.

5. Нажмите и удерживайте кнопку предохранителя

(**S4**), потяните один из рычагов пуска/остановки к верхней ручке (**S5**).

6. Продолжайте тянуть рычаг пуска/остановки к верхней ручке и отпустите кнопку предохранителя (**S6**).
- **ПРИМЕЧАНИЕ. Есть два рычага пуска/остановки. Любой из них может быть использован для пуска газонокосилки.**

Выключение газонокосилки

1. Отпустите рычаг пуска/остановки.

Окно наполнения сборника срезанной травы

- По мере заполнения сборника трава становится видимой через специальное окно (**рис. T1**).
- Когда в окне видно, что сборник срезанной травы наполнен, его необходимо очистить.

Заглушка для мульчи - Только Powermax 37E/42E

Использование в качестве машины для покрытия почвы

1. Газонокосилка снабжена заглушкой для мульчи (V1).
2. Остановите газонокосилку, как это описано в разделе, посвященном запуску и остановке.
3. Поднимите предохранительную заслонку и вставьте

заглушку для мульчи в выгрузной лоток (V2), убедившись в надежности ее крепления (V3).

4. Заглушка для мульчи препятствует скоплению травы внутри, блокируя улавливающий отвод внизу корпуса (V4).

Как стричь газон

Ваше изделие может использоваться для того, чтобы косить траву, с применением следующих способов:-

1. **Подсоединен контейнер для травы:-** трава эффективно собирается и уплотняется в контейнере для травы. (P1)
2. **Подсоединена вставка для мульчирования - Только Powermax 37E/42E:-** обрезки травы мелко рубятся для того, чтобы вернуть питательные вещества на Вашу лужайку (V3).
3. **Разгрузка с задней стороны:-** эффективно срезается высокая трава без необходимости опорожнять контейнер для травы (P2).

Как стричь газон

1. Начните стрижку с края газона, который ближе расположен к питанию, чтобы кабель

располагался на уже постриженном участке.

2. Подстригайте газон два раза в неделю во время периода вегетации. Нельзя срезать больше трети его длины за один раз.

Не перегружайте косилку

При стрижке длинной и густой травы скорость мотора может упасть, вы услышите изменение звука мотора. Если это случилось, есть опасность перегрузить газонокосилку, что может вызвать ее повреждение. При стрижке длинной и густой травы лучше установить уровень среза выше - это снизит уровень нагрузки. Обратитесь к разделу "Регулирование высоты среза".

Насадка для обработки кромки газона (W1)

Позволяет срезать траву возле стен и изгородей

Уход за газонокосилкой

Чистка

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ

- **ВАЖНО!** - Очень важно содержать газонокосилку в чистоте. Остатки травы на любом из воздухозаборников или под корпусом могут стать источником возгорания.

1. Вычистите щеткой остатки травы из под корпуса. (X1)
2. Используя мягкую щетку, удалите остатки травы из всех воздухозаборников (X2), выгрузного лотка (X3) и контейнера для травы (X4).
3. При помощи мягкой щетки удалите обрезки травы с окна обзора (X5).
4. Протрите поверхность газонокосилки сухой тряпкой (X6).

- **ВАЖНО!** - Не используйте воду для чистки газонокосилки. Не используйте для чистки химикаты, в том числе бензин или растворители, они могут разрушить важные пластиковые детали.

Хранение газонокосилки

- Храните газонокосилку в сухом месте, где она будет защищена от повреждений.

Powermax 34E

- Ослабьте зажимные барашки для складывания рукояток над изделием (Z1) в положении поддержки верхней рукоятки.

Powermax 37E/42E

- Ослабьте регуляторы поперечного наклона для складывания рукояток над изделием (Z2) в положении поддержки верхней рукоятки. Перед складыванием убедитесь, что стопорные диски полностью отвинчены (Y1).

- Храните изделие в вертикальном положении на задних колесах, как показано на Рис. Z3, так чтобы верхняя часть блока переключателей находилась в углублении на днище травосборника.

В конце сезона

1. При необходимости замените винты, гайки или шурупы.
2. Тщательно очистите газонокосилку.
3. Убедитесь, что кабель хранится в надежном месте и не может быть поврежден.

Определение причин неисправности

Выход из строя

1. Правильно ли вы следуете процедуре запуска устройства? См. раздел "Запуск газонокосилки".
2. Подключено ли питание?
3. Проверьте предохранитель в розетке; замените, если он перегорел.
4. Не работает предохранитель?

Немедленно отключите изделие от электросети и свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.

Плохой сбор травы

1. Отсоедините устройство от питания
2. Очистите внешнюю сторону воздухозаборников, выгрузной лоток, низ корпуса.
3. Поднимите уровень стрижки. Обратитесь к разделу "Регулирование высоты среза".
4. Если сбор травы не улучшился,

Немедленно отключите изделие от электросети и свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.

Повышенная вибрация

1. Отсоедините устройство от питания
2. Проверьте, правильно ли расположены лезвия
3. Если лезвие повреждено или изношено, замените его на новое.
4. Если вибрация продолжается,

Немедленно отключите изделие от электросети и свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.

Газонокосилка становится тяжелой

1. Отсоедините устройство от питания
2. Если вы стрижете длинную траву или на неровной земле, высота среза должна быть повышена. Обратитесь к разделу "Регулирование высоты среза".
3. Убедитесь, что колеса свободно вращаются.
4. Если проблема продолжается,

Немедленно отключите изделие от электросети и свяжитесь с Сервисным центром GARDENA.

Запасные части


Лезвие

GARDENA 34E	Артикул:	4015-20	Номер детали:	585207101
GARDENA 37E	Артикул:	4016-20	Номер детали:	585207001
GARDENA 42E	Артикул:	4017-20	Номер детали:	585206901

Информация по охране окружающей среды

Изделия компании GARDENA изготавливаются согласно стандарту «Система мер по охране окружающей среды» (ISO 14001). Это значит, что там, где это практически возможно, детали изготавливаются методом, наиболее ответственным по отношению к окружающей среде, согласно технологическим процессам компании и с потенциальной возможностью переработки для вторичного использования после срока службы изделия.

- Упаковка является пригодной для переработки с целью вторичного использования, а пластмассовые детали отмаркированы (там, где это практически возможно) для переработки по различным видам с целью вторичного использования. При выбрасывании изделия в конце срока службы следует позаботиться об охране окружающей среды. При необходимости свяжитесь с Вашей местной администрацией, чтобы получить информацию об утилизации.

Символ  на изделии или на упаковке показывает, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого оно должно быть отнесено на подходящий сборный пункт для утилизации электрического и электронного оборудования.

Обеспечив, чтобы это изделие было выброшено правильным образом, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, что могло бы случиться при неправильном обращении с этим изделием, выброшенным в бытовой мусор. Для более подробной информации об утилизации этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с офисом Вашего местного совета, службой удаления бытового мусора или с магазином, где Вы приобрели это изделие.

Гарантийное обслуживание

Компания GARDENA предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 года (начиная с момента покупки). Гарантия распространяется на все серьезные дефекты устройства, если будет доказано, что их причиной является дефект материала или изготовления. По условиям гарантийного обслуживания, мы заменим вам устройство либо бесплатно отремонтируем его при соблюдении следующих условий.

- Устройство использовалось и хранилось в надлежащих условиях, описанных в инструкции.
- Ни покупатель, ни какое-либо неуполномоченное лицо

не предпринимали попытку ремонта устройства.

Лезвия — изнашивающаяся часть и не покрываются гарантией.

Гарантия производителя не распространяется на существующие гарантийные требования пользователя к посреднику / продавцу.

Если ваша газонокосилка Powermax оказалась неисправной, пожалуйста, верните ее, оплатив пересылку, вместе с чеком об оплате и описанием поломки в один из сервисных центров компаний GARDENA. Адреса центров указаны на обратной стороне инструкции по эксплуатации.

Декларация соответствия стандартам Европейского Сообщества

Нижеподписавшаяся компания Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden, подтверждает, что выпущенные устройства, указанные ниже, были произведены в согласии с рекомендациями ЕС, стандартами ЕС и стандартами изготавливаемой продукции. Данное свидетельство становится недействительным, если устройства были изменены без нашего одобрения.

Маркировка:..... **Lawnmower = Газонокосилка**

Маркировка типа:..... **34E, 37E, 42E**

Год маркировки CE..... **2013**

Директивы ЕС:

2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC, 2011/65/EU

Согласовано с EN:

EN60335-1, EN60335-2-77, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Рабочий уровень эмиссионной характеристики L_{pA} , согласно EN60335-2-77, приведен в таблице.

Уровень вибрации a_{vhw} , согласно EN ISO 20643, приведен в таблице.

Уровень шума L_{WA} измеряемый, согласно 2000/14/EC, приведен в таблице.

Процедура оценки соответствия.....

Annex VI

Уведомляемая организация.....

Intertek, Cleeve Road

Leatherhead, Surrey

KT22 7SB, England

Husqvarna 18/10/2013

P. Lameli

Технический директор

Владелец технической документации




ТИП	34E	37E	42E
Ширина скашивания (см)	34	37	42
Скорость вращения режущего устройства (rpm)	3700	3600	3500
Мощность (kW)	1.4	1.6	1.7
Измеренная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	95	94	96
Гарантированная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	96	96	96
Звуковое давление L_{pA} (dB(A))	82.9	80.9	84.1
Погрешность K_{pA} (dB(A))	2.5	2.5	2.5
Вибрация кисти руки/предплечья a_{vhw} (m/s^2)	1.30	1.24	1.68
Уровень неопределенности K_{ahw} (m/s^2)	1.5	1.5	1.5
Вес (Kg)	10.9	11.8	12.2

РУССКИЙ - 5