

ENGU®

**ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
EN-510**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Полностью прочтите инструкцию перед началом использования прибора.
2. Подключайте вилку сетевого шнура только к однофазовой розетке в соответствии с указанным напряжением устройства.
3. Устройство отвечает стандартам электромагнитной совместимости и не влияет на работу радиоприемников и телевизоров.
4. Рекомендуется не подключать к одной розетке тепловентилятор одновременно с другими приборами высокой мощности (телевизор, компьютер и т.п.).
5. Не оставляйте устройство включенным без присмотра. Если тепловентилятор не используется, его необходимо отключить от источника питания.
6. Легковоспламеняемые материалы и предметы, такие как мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и др., не должны находиться на расстоянии менее чем 100 см. от тепловентилятора.
7. При настенном размещении нагревателя не крепите прибор к стене, если она отделана воспламеняемыми материалами, такими как дерево, синтетические или пластиковые материалы. Не вешайте никакие предметы перед тепловентилятором или над ним.
8. Ставьте устройство на ровную поверхность. Не наклоняйте и не переворачивайте его в процессе использования.
9. Всегда отключайте от питания тепловентилятор, если не используете. Не тяните за электрический шнур для того, чтобы отключить устройство от питания.
10. Пространство вокруг воздухозаборных и воздухораспределительных отверстий нагревателя должно быть свободным: оставляйте не менее 1 м. перед и 0,5 м. сбоку от тепловентилятора.
11. Не устанавливайте устройство непосредственно под электрической розеткой.
12. Держите прибор в недоступном для детей и животных месте.

Внимание! Высокая температура выходящего воздуха во время работы тепловентилятора (более 80° С).

13. Не накрывайте тепловентилятор во избежание его перегрева.
14. Не используйте прибор в ванной комнате, душе или бассейне.
15. Не опускайте прибор в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
16. Не включайте прибор на открытом воздухе.
17. Не оставляйте прибор работающим на ночь.

18. Не включайте прибор в помещении, в котором может находиться взрывоопасный газ или там, где используются воспламеняемые растворители, лаки, клеи.
19. Остановите эксплуатацию прибора в случае повреждения электрического шнура и обратитесь в сервисный центр.
20. Держите прибор в чистоте. Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные или выхлопные отверстия во избежание поражения электрическим током, пожара или повреждения тепловентилятора.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором

Внимание: во время работы прибор может нагреваться, прикасаясь к прибору, будьте осторожны!

УСТАНОВКА



Прибор не требует монтажа, его используют как портативное устройство.

ОПИСАНИЕ



1. Переключатель режима
2. Индикаторная лампочка
3. Термостат

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Летний режим (только вентиляция): установите переключатель режима в положение 
- Обогрев на малой мощности: установите переключатель режима в положение . (1000 Вт)
- Обогрев на полной мощности: установите переключатель режима в положение .. (2000 Вт)
- Отключение: установите переключатель режима в положение O, а термостат поверните до минимального положения. Перед отключением рекомендуется на 5-10 секунд установить переключатель режима в положение .

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обязательно выньте вилку прибора из розетки перед его очисткой. **Часто протирайте входную и выходную решетки прибора.** Не используйте для очистки чистящие порошки или растворители.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Не устанавливайте прибор рядом с ванной, раковиной, бассейном и т.п.
2. Работающий нагреватель должен находиться в строго горизонтальном положении.
3. Не используйте вентилятор для сушки мокрого белья. Не создавайте препятствий для входа и выхода воздуха во избежание перегрева прибора.
4. Тепловентилятор должен находиться на расстоянии не менее 100 см. от мебели и других предметов.
5. Если прибор используется как переносной нагреватель, не ставьте его рядом со стеной, мебелью, шторами и т.д.
6. Размещайте тепловентилятор так, чтобы люди, пользующиеся ванной или душем, не могли коснуться его корпуса или переключателей.
7. Заменять провод питания должны только квалифицированные специалисты сервис-центра, поскольку эта работа требует опыта и наличия специальных инструментов.
8. Не ставьте тепловентилятор прямо под розеткой.
9. Не переносите работающий прибор во избежание его перегрева и возгорания.
10. Площадь помещения, в котором работает нагреватель, должна быть не менее 4 кв.м.

Тепловентилятор имеет **предохранитель** для защиты от перегрева, который выключает нагрев, если температура нагревателя слишком повысилась (например, из-за препятствий воздушному потоку воздухозаборных и воздухораспределительных устройств прибора, замедленной работы мотора или его полного отключения и т.д.). Для выключения тепловентилятора после срабатывания защиты от перегрева

выньте вилку из розетки на 20 минут, чтобы он остыл, устраните причину перегрева, а затем вновь включите прибор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: EN-510

Мощность: 1000/2000 Вт

Напряжение: 220-240 В, ~50 Гц

Уровень шума 45дБ

Площадь обогрева 15-20 м²

Состав (материал): пластик, металл, кабель.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс».

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., дом 10, Литера Э.

Производитель-экспортер: Чайна Нингбо Сикси Имп. Энд Эксп. Корп.

Адрес: 269, Сишан роад, Сикси, Нингбо, Китай.

Произведено в Китае.



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 020/2011
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ» И ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ
НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Класс защиты от поражения электрическим током II