


ARISTON

**Холодильное отделение**

- A. Вентилятор, антибактериальный фильтр, фильтр против запаха (в зависимости от модели)
- B. Лампа или светодиоды (в зависимости от модели)
- C. Полки
- D. Светодиоды (в зависимости от модели)
- E. Крышка ящика для фруктов и овощей
- F. Ящик(и) для овощей и фруктов
- G. Паспортная табличка (сбоку от ящика для овощей и фруктов)
- H. Панель управления
- N. Отделение для молочных продуктов
- O. Дверные полки
- P. Держатель бутылок (если предусмотрен)
- Q. Полочка для бутылок

- Зона наименьшего холода
Зона среднего холода
Зона наибольшего холода
Зона для овощей и фруктов

Морозильное отделение

- I. Верхний ящик (зона замораживания)
- L. Средний и нижний ящик (зона для хранения продуктов обычной и глубокой заморозки)
- M. Лоток для кубиков льда (если предусмотрено)

Примечания: Все решетки, дверные и внутренние полки являются съемными.

Оптимальные температуры для хранения продуктов уже заданы в заводских настройках.

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно прочтите руководство по эксплуатации. Функции, технические характеристики и иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.

Функция Eco night

Функция Eco Night позволяет перенести основное энергопотребление на льготные часы (как правило, ночные), когда электроэнергия доступна без ограничений и стоит меньше, чем днем (только в странах, где действует многотарифная система, основанная на времени суток — уточните тарифы на электроэнергию в местной энергосбытовой компании). Чтобы подключить функцию, нажмите кнопку в момент начала действия льготного периода (зависит от вашего тарифа). Например, если льготный период начинается в 8 часов вечера, нажмите кнопку именно в этот момент. Когда горит светодиод Eco Night, функция включена. При действующей функции прибор автоматически корректирует энергопотребление в зависимости от времени суток, т.е. днем расходует меньше электроэнергии, чем ночью.

ВАЖНО: Для правильной работы функция должна оставаться активной и днем и ночью. Функция продолжает действовать вплоть до момента ее отключения (она также отключается в случае перебоя в электроснабжении или отключении прибора). Чтобы отключить функцию, еще раз нажмите кнопку. Когда светодиод Eco Night не горит, функция отключена.

Примечания: Заявленный показатель энергопотребления прибора относится к работе с отключенной функцией Eco Night.

Отключение звуковых сигналов

(“Отключить предупреждение”)

Для отключения звукового сигнала кратковременно нажмите кнопку “Отключить предупреждение”.

Дисплей температуры

На этом дисплее поочередно отображается температура в холодильном (от 2°C до 8°C) и морозильном (от -16°C до -24°C) отделении.

Блокировка кнопок

Для включения/выключения блокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку “Блокировка кнопок” в течение 3 секунд — до подачи звукового сигнала (значок загорится). Когда функция включена, при нажатии любой кнопки подается звуковой сигнал, значок “Блокировка кнопок” мигает.


Температура холодильного отделения

Для изменения температуры используйте кнопку “Холодильник”.

Вкл./Ожидание

Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Когда прибор находится в режиме ожидания, на дисплее морозильного отделения горят две черточки. Чтобы снова включить прибор, кратковременно нажмите кнопку еще раз.

Примечания: Эта процедура не приводит к отключению прибора от электросети.

**Что делать, если...**

Панель управления выключена, прибор не работает.

Возможные причины

Прибор может находиться в режиме ожидания.
Возможная проблема с электропитанием.

Способы устранения

Включите прибор, нажав кнопку “Вкл/Ожидание”

Проверьте:

- наличие напряжения в сети
- правильность подключения вилки к розетке и положение двухполюсного выключателя (используемого для подачи питания на прибор)
- исправность устройств защиты домашней электросети
- отсутствие повреждений кабеля питания.

Не работает внутреннее освещение.

Требуется замена ламп.

Прибор может находиться в режиме ожидания

Недостаточно низкая температура в отделениях.

Причин может быть несколько (см. раздел “Способы устранения”)

Вода в нижней части холодильного отделения.

Загрязнено дренажное отверстие для слива талой воды.

Очистите дренажное отверстие (см. раздел “Обслуживание и чистка прибора”)

Повышенная температура на передней стороне прибора в районе уплотнения дверцы.

Такое явление не является неисправностью. Нагревание предотвращает выпадение конденсата.

Каких-либо действий не требуется.

Мигает красный индикатор , подается звуковой сигнал

Дверца открыта
Сигнал подается, когда дверца остается открытой в течение длительного времени.

Закройте дверцу, чтобы прекратить подачу звукового сигнала. Если звуковой сигнал не отключается, имел место перебор в электропитании (см. раздел “Сигнал отключения электричества”).

Красный индикатор мигает, звуковой сигнал подается, даже при закрытой дверце.

Сигнал отключения электричества
Сигнал указывает о длительном отсутствии электропитания, вызвавшем повышение температуры в морозильном отделении.

Перед тем, как отключать звуковой сигнал, рекомендуется обратить внимание на значение, отображаемое на дисплее температуры: это максимальная температура, которая была достигнута в морозильном отделении за время отключения электричества. Нажмите кнопку “Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу звукового сигнала. После нажатия кнопки на дисплей вернутся заданные значения температуры. Если температура морозильного отделения еще не достигла оптимального значения для хранения продуктов, может подаваться сигнал высокой температуры морозильного отделения (см. “Сигнал высокой температуры морозильного отделения”). Проверьте продукты перед их употреблением в пищу.

Горит красный индикатор (непрерывно), подается звуковой сигнал, мигает дисплей температуры морозильного отделения.

Сигнал высокой температуры морозильного отделения
Сигнал указывает на то, что температура в морозильном отделении не является оптимальной. Это может произойти при первом включении прибора, после размораживания или чистки, в том случае если в морозильнике было помещено большое количество продуктов или его дверца не была правильно закрыта.

Нажмите кнопку “Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу звукового сигнала. Красный индикатор погаснет автоматически после достижения оптимальной температуры. Если сигнал высокой температуры в морозильном отделении не исчезает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Горит красный индикатор , подается звуковой сигнал, на дисплее мигает буква “F”.

Сигнал неисправности
Сигнал указывает о неисправности технического компонента.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Нажмите кнопку “Отключить предупреждение”, чтобы прекратить подачу звукового сигнала.

Вентилятор

В исходных настройках прибора вентилятор ВКЛЮЧЕН. Вентилятор можно выключить, нажав кнопку в его основании (см. рисунок). Если температура в помещении превышает 27°C или на стеклянных полках образуются капли воды, следует включить вентилятор для обеспечения надлежащей сохранности продуктов. Отключение вентилятора способствует уменьшению энергопотребления.


**Температура морозильного отделения**

Для изменения температуры используйте кнопку “Морозильник”.

Быстрое замораживание

За 24 часа до помещения в морозильное отделение большого количества свежих продуктов нажмите кнопку “Морозильник” и задержите ее в нажатом положении 3 секунды. При включении функции загорается значок . Функция отключается автоматически через 48 часов. Ее можно также отключить вручную, повторно нажав кнопку “Морозильник”.

Примечания: Замораживаемые продукты не должны соприкасаться с уже замороженными.

**Холодильне відділення**

- A. Вентилятор і антибактеріальний фільтр для уникнення появи неприємних запахів (залежно від моделі)
- B. Лампа або світлодіодний індикатор (залежно від моделі)
- C. Полиці
- D. Світлодіодні індикатори (залежно від моделі)
- E. Кришка контейнера для овочів і фруктів
- F. Контейнер(и) для овочів і фруктів
- G. Табличка з паспортними даними (розташована на боковій стінці контейнера для овочів і фруктів)
- H. Панель керування
- N. Відділення для молочних продуктів
- O. Лотки на дверцях
- P. Тримач пляшок (при наявності у комплекті)
- Q. Відерце для пляшок

Найменш холодна зона
Зона помірної температури
Найхолодніша зона
Зона для фруктів і овочів

Морозильне відділення

- I. Верхній контейнер (зона для заморожування)
- L. Середні та нижні контейнери (зона для зберігання заморожених продуктів або продуктів глибокої заморозки)
- M. Лоток для кубиків льоду (за наявності)

Примітка: Усі полиці, лотки на дверцях і кошики можна виймати.

Ідеальну температуру для зберігання продуктів уже встановлено виробником.

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте інструкції.

Характеристики, технічні дані та зображення можуть відрізнятися залежно від моделі.

Функція Eco night

Завдяки функції «Eco Night» споживання електроенергії приладом можна призначити на час зменшеної тарифікації (зазвичай, нічна пора), коли електроенергія постачається швидше та коштує менше, ніж протягом денного періоду (лише для країн, у яких діє багатотарифна система). Зверніться до своєї місцевої компанії з електропостачання, щоб дізнатися докладнішу інформацію. Щоб активувати функцію, натисніть кнопку у час початку дії знижених тарифів (залежно від особливостей плану тарифікації). Наприклад, якщо знижений тариф на електроенергію набуває чинності о 20:00, натисніть кнопку з настанням цієї години. Функція «Eco Night» активована, коли світиться світлодіодний індикатор. Після активації функції прилад автоматично налаштовує споживання електроенергії відповідно до вибраного часу доби, наприклад зменшує споживання електроенергії під час денного періоду порівняно з нічним.

ВАЖЛИВО: Щоб забезпечити нормальну роботу приладу, функція має бути активована протягом усієї доби. Функція залишається активною, доки її не вимкнуть (або деактивується автоматично у випадку збою в електромережі чи вимкнення приладу). Щоб вимкнути функцію, повторно натисніть кнопку. Якщо світлодіодний індикатор не світиться, функція «Eco Night» неактивна.

Примітка: оголошене споживання електроенергії приладом пов'язане відповідає роботі приладу з вимкненою функцією «Eco Night».

Деактивація звукових сигналів («Stop Alarm»)

Щоб відключити звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку «Stop Alarm» (Зупинити сигнал).

Відображення температури

На дисплей може відображатися температура як холодильного (від 2 °C до 8 °C), так і морозильного відділення (від -16 °C до -24 °C).

Запобіжне блокування

Блокування кнопок можна активувати або деактивувати, натискаючи кнопку «Key Lock» (Блокування кнопок) протягом 3 секунд, доки не пролунає сигнал підтвердження (засвітиться піктограма). Якщо натиснути будь-яку кнопку при активованому блокуванні кнопок, пролунає сигнал та почне миготіти піктограма «Key Lock» (Блокування кнопок).


Температура в холодильному відділенні

Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки «Fridge» (Холодильне відділення).

On/Standby

Щоб вимкнути пристрій, натисніть цю кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд. У режимі очікування відображаються два дефіси та вмікається освітлення в холодильному відділенні. Щоб знову увімкнути виріб, просто коротко натисніть цю кнопку ще раз.

Примітка: Ці дії не впливають на стан підключення приладу до джерела живлення.

**Що робити, якщо...**

Панель керування вимкнuto, прилад не працює.

Можливо, прилад перебуває в режимі «Увімкнено / Режим очікування». Можливо, виникли проблеми з електропостачанням приладу.

Не працює освітлення всередині приладу.

Можливо, потрібно замінити лампочку.

Температура у відділеннях не досить низька.

Причин несправності може бути кілька (див. розділ «Усунення проблем»)

На дні холодильного відділення наявна вода.

Забився отвір для зливання талої води.

Передній край пристрою поблизу ущільнювача дверцят нагрівається.

Це не є несправністю. Це запобігає утворенню конденсату.

Миготить червона лампочка та лунає звуковий сигнал

Попередження про відкриті дверцята
Вмікається, якщо дверцята залишаються відкритими протягом тривалого часу.

Миготить червона лампочка та постійно лунає звуковий сигнал, навіть якщо дверцята зачинені.

Збій в електромережі
Вмікається у випадку тривалого відключення електропостачання, що спричиняє підвищення температури в морозильному відділенні.
Примітка: доки лунає звуковий сигнал про збій електропостачання, установити для приладу іншу температуру неможливо.

Вмікається червона лампочка (не миготить), лунає звуковий сигнал та миготить індикація температури морозильного відділення.

Температурний сигнал морозильного відділення
Температурний сигнал морозильного відділення вказує на те, що оптимальної температури не досягнуто. Це може статися під час першого використання, після розморожування та/або очищення, якщо у морозильному відділенні зберігається велика кількість продуктів або якщо дверцята відділення не закриті належним чином.


Вмікається червона лампочка , лунає звуковий сигнал та на дисплей миготить літера «F».

Сигнал про неналежне функціонування
Сигнал указує на помилку в роботі технічного компонента.

Вентилятор

Вентилятор АКТИВОВАНІЙ на заводі.

Деактивувати вентилятор можна, натиснувши кнопку на його основі (див. зображення). Якщо температура повітря у приміщенні перевищує 27 °C або якщо на скляніх полицях збирається конденсат, вентилятор має бути увімкнений для оптимальних умов зберігання продуктів. Вимикання вентилятора дозволяє оптимізувати споживання енергії.

**Температура морозильного відділення**

Температуру можна налаштувати за допомогою кнопки «Freezer» (Морозильне відділення).

Швидке заморожування

Перш ніж покласти велику кількість свіжих продуктів у морозильне відділення, за 24 години натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку «Freezer» (Морозильне відділення). Коли функція активується, засвітиться значок . Функція автоматично деактивується за 48 годин або після повторного натиснання кнопки «Freezer» (Морозильне відділення).

Примітка: продукти, які тільки починають заморожуватися, не повинні торкатися вже заморожених продуктів.

Усунення проблем

Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування»

Переконайтесь, що:

- не виникло перебою в мережі електропостачання;
- штепсель вставлено в розетку належним чином, а двополюсний перемикач (за наявності) розташовано правильно (тобто забезпечено електрооживлення приладу);
- захисні пристрій електричної системи будинку працюють належним чином;
- шнур живлення не пошкоджено.

У випадку використання моделей із лампою від'єднайте пристрій від мережі електропостачання, перевірте лампу і за необхідності замініть її (див. розділ «Заміна лампи або світлодіодного індикатора»).

У випадку використання моделей із світлодіодними індикаторами звертайтесь в авторизований сервісний центр.

Увімкніть прилад кнопкою «Увімкнено / Режим очікування»

Переконайтесь, що:

- дверцята закрито належним чином;
- прилад установлений далеко від джерела тепла;
- установлено належну температуру;
- нічо не перешкоджає циркуляції повітря через вентиляційні отвори, розташовані в нижній частині приладу.

Очистіть отвір для зливання талої води (див. розділ «Обслуговування й очищення»)


Не потрібно чітко змінювати та виправлюти.

Щоб відключити сигналізацію, закрійте дверцята виробу. Якщо звуковий сигнал не вимикається, прилад сигналізує про збій електропостачання (див. розділ «Сигнал про збій електропостачання»).

Перш ніж вимкніти звуковий сигнал, рекомендовано звернути увагу на температуру, відображену на дисплей. Наведене тут значення відповідає найвищій температурі, якої було досягнуто в морозильному відділенні у період відсутності електропостачання. Щоб відключити звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку «Stop Alarm» (Зупинити сигнал). Після натискання кнопки на дисплей знову відобразиться встановлена температура. Якщо в морозильному відділенні ще не досягнуто температура, яка оптимально підходить для зберігання продуктів, може вівімкнутися відповідний сигнал (див. відомості про температурний сигнал морозильного відділення). Перш ніж споживати продукти, перевірте їхню свіжість.

Щоб відключити звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку «Stop Alarm» (Зупинити сигнал). Червона лампочка автоматично гласить про досягненні оптимальних температурних умов. Якщо температурний сигнал морозильного відділення не вимикається, зверніться в авторизований сервісний центр.

Зверніться в авторизований сервісний центр. Щоб відключити звуковий сигнал, коротко натисніть кнопку «Stop Alarm» (Зупинити сигнал).

**Eco night функциясы**

Eco night функциясы күрілғының қуат тұтыну деңгейін электр тарифі (әдтте, тұнғі) ең арзан болған кездегі сағаттарда іске қосады (электр қуаты тегін болған кезде және күндізге үақытпен салыстырганда арзанырақ болғанда (күн үақыты негізінде бірнеше тарифтік жүйені пайдаланатын елдердеға); электр қуатының тарифін жергілікті электр қуатымен қамтамасыз ету компаниясы арқылы тексерін). Бұл функцияны іске қосу үшін, түймесін арзан тарифтік баставу үақытында басыңыз (арнайы тарифтер жоспарына байланысты). Мысалы, арзан тариф кешік сағат 8-де басталса, осы түймені сол үақытта басыңыз. Eco night жарық диоды ҚОСУЛЫ болған кезде, осы функция белсенді болады. Бұл функция іске қосылған кезде, күрілғы қуаттың тұтынуы мөлшерін таңдалған үақытқа сәйкес автоматты турде бейімдеді, яғни, түнге қарағанда, күндіз азырақ қуат тұтынады.

МАҢЫЗДЫ: Бұл функция дұрыс жұмыс істей үшін, ол күндіз-түні қосулы болуы керек. Бұл функция әдейі ажыратылғанға дейін жұмыс істеп тұра береді (немесе ол үйқы режимінде кеткен соң немесе күрілғы өшірілген сон өshedі). Функцияны өшіру үшін, түймешін қайта басыңыз. Eco night жарық диоды ӘШІРУЛ болған кезде, бұл функция жұмыс істемейді.

Ескертпе: Мөлімделген күрілғыдағы қуаттың тұтынуы мөлшері Eco night функциясының өшірілгенде жұмысына қатысты.

Аккустикалық дабылдарды ажырату

(дабылды тоқтату)

Дыбысты сигналдарды өшіру үшін, "Stop Alarm" (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз.


Температура дисплейі

Дисплей тоңазытқыш белімінің температурасын (2°C және 8°C аралығы) немесе мұздатқыш белімінің температурасын (-16°C және -24°C аралығы) көзекпен көрсету мүмкін.

Перне құлпы

Түймелерді құлпытая мүмкіндігін "Түймелерді құлпытая" түймесін растау дыбысы естілгене (белгіле жанады) 3 секунд басып тұру арқылы қосуға/өшіруге болады. Түймелерді құлпытая мүмкіндігі қосулы болған кезде кез келген түймені бассаныз, сізге дыбыс естіледі және "Key Lock" (Түймелерді құлпытая) белгішесі жылдықтасты.

Тоңазытқыш белімінің температурасы
"Fridge" (Тоңазыту) түймесін басу арқылы басқа температуралы орнатуға болады.

**Келесі жағдайларда не істей керек...**

Басқару панелі өшірілі, күрілғы жұмыс істемейді.

Күрілғы Қосулы/Күту режимінде тұрган болуы мүмкін.

Күрілғыны қуатпен қамтамасыз етуде маселе бар болуы мүмкін.

Ішкі шам жұмыс істемейді.

Шамды ауыстыру қажет болуы мүмкін.

Күрілғы Қосулы/Күту режимінде тұрган болуы мүмкін

Белімдердің ішіндегі температуралың төмендігі жеткіліксіз.

Мұның себептері өртурлі болуы мүмкін ("Шешімдер" белімін қаранды)

Тоңазытқыш белімінің астында су жиналды.

Ерітілген судың науасы бөгелген.

Есік таянышының тығыздауышындағы күрілғының алдыңғы шеті ыстық.

Бұл ақаулық емес. Бұл конденсаттың түзілуін болдырмайды.

Қызыл шам жылдықтасты және дыбысты сигнал шығады

Ашақ есік дабылы

Есік үзақ уақыт бойы ашақ қалған кезде іске қосылады.

Қызыл шам жылдықтасты және сигнал дыбысы есік жабық тұрса да естіледі.

Күтілік дабылы

Ол қатырыш белімін температурасының күшөюіне себеп болатындей үзак үақыт құат іркілік дабылы

Ескертпе: Күтілік дабылы ахырамайынша басқа өнім температурасын орнату мүмкін емес.

Қызыл шам жанады (жылдықтасты), сигнал дыбысы шығады және қатырыш белімін температуралың дисплейі жылдықтасты.

Мұздатқыш белімінің температурасына арналған дабыл

Мұздатқыш белімінің температурасына арналған дабыл белімінің онтайлы температуралыда емес екендігін көрсетеді. Бұл ынтымал жағдайларда болады: ерітуден және/немесе тазалаудан соң, бірнеше рет пайдаланған кезде қатырыш ішіне көп мөлшердегі тағам койылады немесе қатырыш есіп дұрыс жабылмаган кезде.

Қызыл шам жанады, дыбысты сигнал шығады және дисплейде "F" жылдықтасты.

Ақаулық дабылы

Дабыл техникалық құрамдастарға ақаулықты көрсетеді.

Желдеткіш

Желдеткіш ҚОСУЛЫ болып алдын ала орнатылған. Корпустағы түймешікті (суретте көрсетілгенде) басу арқылы желдеткішті өшіруге болады. Егер белгі температурасы 27°C-тан асқанда немесе шыны текшелерде су тамшылары қалыптасса, тамақты дұрыс сақтауға көпілдік беру үшін желдеткішті косу керек. Желдеткішті өшіру қуаттың тұтынулының онтайланырудыра мүмкіндік береди.

**Мұздатқыш белімінің температурасы**

"Freezer" (Тоңазытқыш) түймесін басу арқылы басқа температуралы орнатуға болады.

Жылдам мұздаты

Қатырыш белімінің үлкен мөлшерде тamaқты қою алдында 24 сағат бұрын "Freezer" (Қатырыш) түймесін 3 секунд басыңыз. Функция іске қосылғанда белгішесі жанады. Бұл функция 48 сағат ішінде автоматты турде ажыратылады немесе оны "Freezer" (Қатырыш) түймесін қайта басу арқылы қолмен ажыратуға болады.

Ескертпе: Қатырылатын тamaқ бұрыннан қатып тұрган тamaқ тимеуі керек.

Шешімдері

Күрілғыны On/Standby (Қосулы/Күту режимі) түймесін іске қосыңыз
Келесілерді тексеріңіз:

- қут іркілінің жоқтыбын
- айр әлектр розеткасына дұрыс енгізілген және желілік розетканы екі полости қосылышын (бар болса дұрыс позицияда тұрган) (яғни, күрілғыға қут алуға мүмкіндік беретінін)
- тұрмыстық әлектр жүйесін қорғау құралдары жұмыс істейтінін
- қут кабели бұзылмаган.

Шамы бар үлгілер: күрілғыны әлектр көзінен ажыратыңыз, шамды тексеріңіз және қашақын ауыстырыңыз ("Шамды немесе жарық дабыл ауыстырыңыз" белімін қаранды).

ЖД шамдарды бар үлгілер: екілітті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
Күрілғыны On/Standby (Қосулы/Күту режимі) түймесін іске қосыңыз
Келесілерді тексеріңіз:

- есіктердің дұрыс жабылғанын
- күрілғы жылу көзінің жаңына орнатылмаған
- орнатылған температура сайкес
- күрілғы астындағы желдегу санылаудар арқылы жасалатын ауа циркуляциясы бөгелмегенін

Еріген суды ағызу санылаудың тазартының ("Күрілғыға техникалық қызмет көрсету және тазалау" белімін қаранды).

Күтілік дабылы:

Дыбысты сигналды өшіру алдында қут көзінен ажыратыңыз. Егер дыбысты сигнал ешпесе, онда қут – қут ақаулының дабылы (Қут ақаулығы дабылы белімін қаранды).

Дыбыстың сигналы өшіру алдында қут көзінен ажыратыңыз. Егер дыбысты сигналды өшіру алдында қут көзінен ажыратыңыз.

Дыбысты сигналды өшіру алдында "Stop Alarm" (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз. Түймешікті басқаннан кейін, температура дисплейі орнатылған температуралың қайта көрсетеді. Егер мұздатқыш белімі тағамды сақтауға арналған онтайлы температуралыға елі жеткіліген болса, қатырыш белімі температурасына арналған дабыл іске қосылу мүмкін (қатырыш белімінің температурасына арналған дабыл белімін қаранды).

Тамақты пайдаланбас бұрын тексеріңіз.

Дыбысты сигналды ажырату үшін "Stop Alarm" (Дабылды тоқтату) түймесін басып қалыңыз. Онтайлы температуралың жағдайларда орнайтындағы құт көзінен ажыратыңыз.

Дыбысты сигналды өшіру алдында қут көзінен ажыратыңыз. Егер дыбысты сигналды өшіру алдында қут көзінен ажыратыңыз.

Екілітті қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. Дыбысты сигналды ажырату үшін "Stop Alarm" (Дабылды тоқтату) түймесін басып қалыңыз